



REGENERACJA ROZPOCZYNA SIĘ PO WCIŚNIĘCIU PRZYCIŚKU / BARK WODY PODCZAS REGENERACJI

PARAMETRY TECHNICZNE:

MODEL	ECO-4 E
NOMINALNY PRZEPŁYW WODY [L/min]	0 - 20
ILOŚĆ UZDATNIONEJ WODY POMIĘDZY REGENERACJAMI PRZY 10°dH (TWARDZOŚCI OGÓLNEJ GH)	1050
ZUŻYCIE SOLI [kg]	0,7
CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	2,0 - 6,0
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY [°C]	< 30
WYMIARY (DŁ/SZER/WYS) [mm]	420 / 235 / 465
WAGA [kg]	7
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA [CAL]	3/4
ILOŚĆ ZŁOŻA [LITRY]	3,5
POBÓR MOCY [W]	3
GWARANCJA [MIESIĄCE]	12



ECO - 5 E

— — — — —



**PRZYCIŚK
ROZPOCZĘCIA
REGENERACJI**

ABY ROZPOCZĄĆ REGENERACJĘ NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCIŚK. PO GODZINIE REGENERACJA ZAKOŃCZY SIĘ I SYSTEM AUTOMATYCZNIE WROCI DO ZMIĘKCZANIA.



MIJAR®
UZDATNIANIE WODY

| MIJAR UZDATNIANIE WODY |
| Azotowa 15b | 41-503 Chorzów | POLSKA |
| tel/fax: +48 32/289 96 74 |
| biuro@mijar.pl | www.mijar.pl |